




KF S시리즈 -NEW모델


기동압력 변경방법(설정압력만 조정하면됨)


1. "자동운전"  버튼을 눌러서 펌프를 정지시킴


(정지시키지 않아도 되나, 정지시키고 하는것이 안전함)

2. 상태화면에서  Dwon 버튼을 연속 2회누르면 다음과 같이 화면바뀜




3. Enter  버튼을 연속 2회 누르면 다음과 같이 바뀜




4. Enter  버튼을 다시 1회 누르면 숫자가 깜박거림

기동압력
6.0 k




이용하여 원하는 설정압으로 수정한다

5. Enter  버튼을 다시 1회 누르면 숫자가 깜박거림 없어지고 저장됨

6. Esc 버튼으로 초기 화면을 만든다

현재압력 6.5 k
기동압력 6.5 k

7. "자동운전"  버튼을 눌러서 펌프를 가동시킴
